









Handleiding Micro afstandsbediening en ontvanger.

<p>Inhoudsopgave</p> <p>1.1 Micro afstandsbediening met ontvanger</p> <p>1.2 Aanleer procedure</p>		<p>This manual is available in German, English and Dutch at:</p> <p>www.swissense.nl</p> <p>www.swissense.de</p> <p>www.swissense.at</p>
<p>Type ontvanger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro met led 	<p>Inhoud verpakking:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro ontvanger • Verlooptkabel • Micro afstandsbediening 	
		
<p>Micro ontvanger aansluiten op TV-lift systeem</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbind de Micro ontvanger met de meegeleverde verlooptkabel. 2. Sluit de verlooptkabel aan op de stekker aansluiting van het TV-lift systeem. 3. Sluit de TV Lift aan op het stopcontact. 4. De ontvanger komt direct in de koppel modus. Deze duurt 40 seconden waarbij het groene LED-lampje op de micro ontvanger gedurende deze tijd knippert. <p> Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen tegelijk in om de afstandsbediening te koppelen met de ontvanger. Het groene LED-lampje stopt dan met knipperen en blijft onafgebroken branden.</p>	

<p>1.2 Aanleer procedure</p> <p>Indien nodig kan een afstandsbediening opnieuw worden gekoppeld met de ontvanger:</p> <p><u>In het geval van een storing :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vervang de batterijen (1x CR2032 3V) indien het systeem bij bediening minder goed reageert. • Voer de aanleer procedure opnieuw uit. <p>Alleen de afstandsbediening heeft batterijen.</p> <p>*De ontvanger heeft geen batterijen</p>	
--	--

<p>Micro II</p>	<p> Zorg ervoor dat de stroomvoorziening van de Tv lift is aangesloten!</p> <p>Ontkoppel de ronde verloopstekker van de ontvanger naar de Tv lift voor minimaal 10 seconden.</p>
-----------------	---

	<p>Sluit de verloopstekker weer aan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De ontvanger komt direct in de koppel modus. Deze duurt 40 seconden waarbij het groene LED-lampje op de micro ontvanger gedurende deze tijd knippert. 2. Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen tegelijk in om de afstandsbediening te koppelen met de ontvanger. Het groene LED-lampje stopt dan met knipperen en blijft onafgebroken branden. <p>*indien de Led blijft knipperen, herhaal dan het indrukken van de beide knoppen om de verbinding tot stand te brengen.</p>
<p>Bedienungsanleitungen Instruction manual Gebruiksaanwijzing</p>  <p>Version: PIC 01 – 2020/11</p>	<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het is niet mogelijk om met 1 Afstandsbediening meer dan 1 van het zelfde type ontvanger aan te sturen. <p>This manual is available in German, English and Dutch at:</p> <p>www.swissense.nl</p> <p>www.swissense.de</p> <p>www.swissense.at</p>