



Handleiding Micro afstandsbediening en ontvanger.


<p>Inhoudsopgave</p> <p>1.1 Micro afstandsbediening met ontvanger</p> <p>1.2 App-controle</p> <p>1.3 Aanleer procedure</p>	<p>This manual is available in German, English and Dutch at:</p> <p>www.swissense.nl</p> <p>www.swissense.de</p> <p>www.swissense.at</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Type ontvanger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro met led 	<p>Inhoud verpakking:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro ontvanger • Verloopkabel • Micro afstandsbediening
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Micro ontvanger aansluiten op TV-lift systeem</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbind de Micro ontvanger met de meegeleverde verloopkabel. 2. Sluit de verloopkabel aan op de stekkeraansluiting van het TV-lift systeem. 3. Sluit de TV Lift aan op het stopcontact. 4. De ontvanger komt direct in de koppelmodus. Deze duurt 40 seconden waarbij het groene LED-lampje op de micro ontvanger gedurende deze tijd knippert. <p> Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen tegelijk in om de afstandsbediening te koppelen met de ontvanger. Het groene LED-lampje stopt dan met knipperen en blijft onafgebroken branden.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 Mobile App bediening

<p>Omschrijving :</p> <p>Vanaf voorjaar 2021 is de Swiss Sense App beschikbaar.</p> <p>Deze App is dan te downloaden in de Google Playstore of Apple Appstore .</p> <p>Het E-motive systeem en de Tv-lift kunnen dan via deze App bedient worden.</p>	 <p style="text-align: right;">SWISS•SENSE® For Every Body.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 Aanleer procedure

Indien nodig kan een afstandsbediening opnieuw worden gekoppeld met de ontvanger:

In het geval van een storing :

- Vervang de batterijen (**1x CR2032 3V**) indien het systeem bij bediening minder goed reageert.
- Voer de aanleer procedure opnieuw uit.

Alleen de afstandsbediening heeft batterijen.

*De ontvanger heeft geen batterijen

Micro II



Zorg ervoor dat de stroomvoorziening van de Tv lift is aangesloten!

Ontkoppel de ronde verloopstekker van de ontvanger naar de Tv lift voor minimaal 10 seconden.

Sluit de verloopstekker weer aan.

1. De ontvanger komt direct in de koppelmodus. Deze duurt 40 seconden waarbij het groene LED-lampje op de micro ontvanger gedurende deze tijd knippert.
2. Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen tegelijk in om de afstandsbediening te koppelen met de ontvanger. Het groene LED-lampje stopt dan met knipperen en blijft onafgebroken branden.

*indien de Led blijft knipperen, herhaal dan het indrukken van de beide knoppen om de verbinding tot stand te brengen.

Bedienungsanleitungen
Instruction manual
Gebruiksaanwijzing



Version: PIC 01 – 2020/11

Opmerkingen:

- Het is niet mogelijk om met 1 Afstandsbediening meer dan 1 van het zelfde type ontvanger aan te sturen.

This manual is available in German, English and Dutch at:

www.swissense.nl

www.swissense.de

www.swissense.at