


OB-05 / E-motive RF-afstandsbedieningen. Koppelen / Synchroniseren

**Deze worden per set (met de motor en ontvanger) geleverd, en deze zijn dan meestal al per ligplaats aan elkaar gekoppeld.*

Montage stappen om een afstandsbediening te koppelen aan een motor

- 1) Vierkante stekker van de ontvanger loshalen van de motor:



- 2) Resetknopje op de ontvanger ingedrukt houden terwijl de stekker weer wordt teruggeplaatst.



- 3) Ontvanger knippert: resetknopje loslaten. Druk op een knop van de afstandsbediening, **klaar!**



Montage stappen Synchroniseren, een 2^e motor te koppelen aan één afstandsbediening:

- Alle bovenstaande stappen: 1 t/m. 3,
Maar bij stap 3: dezelfde afstandsbediening nemen als van het andere bed.