

Inhalt:

- 1.1 Micro-Fernbedienung mit Empfänger
- 1.2 App-Control
- 1.3 Anlernmodus

This manual is available in German, English and Dutch at:

www.swissense.nl

www.swissense.de

www.swissense.at

Typ des Empfängers:

- **Micro mit LED**

Verpackungsinhalt:

- **Mikro-Empfänger**
- **Adapterkabel**
- **Mikro-Fernbedienung**



Anschluss des Mikroempfängers an das TV-Lift-System



1. Schließen Sie den Micro Receiver mit dem mitgelieferten Adapterkabel an.
2. Schließen Sie das Adapterkabel an den Steckverbinder des TV-Lift-Systems an.
3. Schließen Sie den TV-Lift an die Steckdose an.
4. Der Empfänger geht direkt in den Kopplungsmodus. In dieser Zeit blinkt die grüne LED am Mikroempfänger für 40 Sekunden..



Drücken Sie während dieser 40 Sekunden eine beliebige Taste, um die Fernbedienung mit dem Empfänger zu koppeln. Die grüne LED hört dann auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.

1.2 Betrieb der mobilen App

Beschreibung :

Die Swiss Sense App wird ab Frühjahr 2021 verfügbar sein.

Diese App kann dann aus dem Google Playstore oder dem Apple Appstore heruntergeladen werden.

Das E-Motiv-System und der Tv-Lift können dann über diese App bedient werden.



SWISS•SENSE®
For Every Body.

1.3 Anlernverfahren

Falls erforderlich, kann eine Fernbedienung wieder an den Empfänger angeschlossen werden:

Im Falle einer Störung :

- Tauschen Sie die Batterie (1x CR2032 3V) aus, wenn das System nicht mehr so gut auf die Bedienung reagiert.
- Führen Sie den Lernvorgang erneut durch.

Nur die Fernbedienung hat Batterien.

*Der Empfänger hat keine Batterien.

Micro II



Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung des TV-Lifts angeschlossen ist!

Ziehen Sie den runden Adapter vom Receiver zum TV-Lift für mindestens 10 Sekunden ab.

Schließen Sie den Adapter wieder an.

1. Der Empfänger geht direkt in den Kopplungsmodus. In dieser Zeit blinkt die grüne LED am Mikroempfänger für 40 Sekunden.
2. Drücken Sie während dieser 40 Sekunden eine beliebige Taste, um die Fernbedienung mit dem Empfänger zu koppeln. Die grüne LED hört dann auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.

* Wenn die Led weiterhin blinkt, wiederholen Sie das Drücken einer Taste, um die Verbindung herzustellen.

Bedienungsanleitungen
Instruction manual
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing



Version: PIC 01 – 2020/11

Bemerkungen:

- Es ist nicht möglich, mehr als 1 ähnliche Empfänger mit 1 Fernbedienung zu steuern.

This manual is available in German, English and Dutch at:

www.swissense.nl

www.swissense.de

www.swissense.at